



기기의 버튼 작동 방법

앱 연결을 하지 않거나, 앱 연결을 하더라도 기기 본체의 버튼을 눌러 작동이 가능합니다.

아래 방법으로 버튼을 누르면 작동이 가능합니다.

전원 버튼(오른쪽)  - 전체 정소 시작 / 일시정지

집모양 버튼(왼쪽)  - 충전기 복귀 시작 / 일시정지

“기기 정면 사진 및 각 버튼 기능 부연 설명”



다른 문의사항이 있다면 언제든지 클리엔 고객센터로 문의 부탁드립니다.

클리엔 네이버 톡톡: <https://talk.naver.com/ct/w4ibm2?frm=psf>

클리엔 카카오톡: http://pf.kakao.com/_xdhEvK

유선 상담 대표번호: 1800-6307

상담시간: 오전 10시 ~ 오후 5시 (점심시간 12시 30분 ~ 오후 2시)

감사합니다.