

청소중 먼지가 새어 나오는 경우



안녕하세요 고객님

로봇청소기가 청소를 진행하는 도중 먼지가 새어 나오고 있을까요?

먼지통의 먼지 집진구에 이물질이 끼어 있는지 확인하여 이물질 제거를 부탁드립니다.

먼지통의 먼지 수거 포트에 이물질이 달라붙어 있습니다.

먼지 수거 포트의 이물질을 제거합니다.



채팅이나 유선 문의 시 아래 항목을 미리 말씀 주시면 보다 빠른 상담이 가능합니다.

1. 먼지가 새어나옴
2. 공지 사항 참고하여 먼지통의 이물질을 제거했음에도 정상 사용 어려움
3. 제품 주문 당시의 '성함, 주소, 연락처'

클리엔 네이버 특톡: <https://talk.naver.com/ct/w4ibm2?frm=psf>

클리엔 카카오톡: http://pf.kakao.com/_xdhEvK

유선 상담 대표번호: 1800-6307

상담시간: 오전 10시 ~ 오후 5시 (점심시간 12시 30분 ~ 오후 2시)

감사합니다.