

물통 장착 방법

클리엔 T24는 2가지 종류의 물통으로 어떤 통을 장착 했느냐에 따라

기기가 스스로 해당 통을 인식하여 물청소를 진행하고 있습니다.

통 장착 방법에 대해 안내 드리겠습니다.

클리엔 T24는 2가지 종류의 물통으로 청소를 진행하고 있습니다.

진동식 물통과 일반 물통으로 이루어지고 있으며,

일반 물통만 물걸레 판이 분리됩니다.

걸레 부착 방법:

1. 일반 물통: 벨크로 선에 맞춰서 부착합니다.
2. 진동식 물통: 반원 반대편을 홈에 맞춰 끼운 후, 벨크로 선에 맞춰서 부착합니다.

물통 장착 방법: 장착할 때, “달칫” 소리가 날 때까지 끝까지 밀어 장착해주세요.

물통 분리 방법: 중앙의 레버를 누르면서 잡아당기면 분리됩니다.

(일반 물통은 기기에 완전히 들어가는데 비해, 진동식 물통은 완전히 장착해도 일부가 튀어나오게 됩니다)

다른 문의사항이 있다면 언제든지 클리엔 고객센터로 문의 부탁드립니다.

클리엔 네이버 톡톡: <https://talk.naver.com/ct/w4ibm2?frm=psf>

클리엔 카카오톡: http://pf.kakao.com/_xdhEvK

유선 상담 대표번호: 1800-6307

상담시간: 오전 10시 ~ 오후 5시 (점심시간 12시 30분 ~ 오후 2시)

감사합니다.